

### Allmän information

Material: Profil i specialstål  
Godstjocklek: 1 mm  
Max drifttryck: 6 bar,  
Provtryckning: 7.2 bar  
Max drifttemperatur: 120°C

Watt Heating lämnar en materialgaranti på 5 år vid korrekt installation.

### Färg

Vattenbaserad grundfärg samt ugnshärdning med vattenbaserad epoxylack. Helt giftfri. Standardkulör RAL 9016.

### Anslutningar

Normalt ½" invändig rörgänga. Andra anslutningsdimensioner kan förekomma.

### Tillbehör

Watt Sektionsradiator förses alltid med bottenplugg samt avluftningsventil i den motsatta sidan till anslutning av rörsystem.

Watt Sektionsradiator monteras på fotstöd eller på väggkonsoler.

### Funktion

Genom Watt Sektionsradiators vattenkanaler strömmar värmevatten. Detta ger upphov till strålningsvärme i huvudsak men också en liten del ett termiskt luftflöde, konvektion.

Förundvikande av okontrollerad värmeavgivning förses radiatorn med reglerutrustning. Denna utrustning är avsedd att tillse att värmekomforten i rummet blir optimal.

Watt Heating utrustar vid beställning Watt Sektionsradiator med radiatorkoppel. Radiatorventilen förses med termostat. Dess uppgift är att reglera rummets temperatur.

Radiatorventilen går att förinställa för ett visst flöde.

### Driftsättning

Vid påfyllning måste avluftning ske. Detta görs genom den avluftningsventil som är monterad på radiatorn.

Kägla öppnas moturs varvid luft strömmar ut. När enbart vatten strömmar ut stängs kägla. Under avluftningen måste värmesystemet fyllas på. Se pannfabrikantens anvisningar. Proceduren med avluftning kan vara nödvändig under en längre tid.

### Demontering

Vid demontering stängs flödet över radiatorkroppen. Tillse att densamma har avsvanat. Anslutningarna till rörsystemet lossas försiktigt. Var medveten om att värmevatten kan strömma ut. Detta vatten kan vara smutsbemat.

Observera vidare att radiatorns vikt kan vara avsevärd.

### Rengöring

Watt Sektionsradiator skall då och då dammsugas och våttorkas. Bäst resultat erhålles vid rumstempererad radiator- kropp.

Lösningsmedel eller slipmedel får inte användas.

### Viktigt!

Om olyckan är framme och skador på ytan uppstår finns bättringsfärg.

Vid färgad radiator måste färg anges.