

## Radiator Standard

### Tillbehör

En rad tillbehör finns till radiatorn. De mest frekventa är följande:



Ansl. rörnät M22x12



Ansl. rörnät M22x15



Avtappningsventil



Luftplugg



Blankplugg



Väggdistans 6 mm



Luftnyckel



Konsolkrok



Konsol (vägg)



Golvstöd



Radiatorkoppel  
MMA och Danfoss



Bättringsfärg

### Montering

Radiator Standard monteras på vägg eller fristående på golv. Vid montering på vägg nyttjas omtagskonsoler. Särskild hänsyn skall tas till infästningen.

Konsolen monteras på anvisat ställe enligt måttskiss, (sid 5). Varje konsol bör monteras med två infästningar. Montera konsolen och för upp den övre armen till spärrat läge. Lägg an radiatoren mot nedre fästet på konsolen. När radiatoren är rätt i läge trycks denna upp mot övre delen av konsolen. Den spärrade armen faller ner och omtaget griper fast i radiatoren.

Vid fästpunkten för armen bör radiatoren frigöras från emballage för att rätt infästning skall ske. Vid montering fristående på golv används för ändamålet ett speciellt fotstöd. Detta fästs i golv.

Om radiatorns längd överskrider **1600 mm** skall **3** konsoler användas vid montage.

Är radiatoren inte försedd med fabriksmonterat koppel är det viktigt att medlevererad avluftningsventil och plugg dras åt då dessa är monterade för hand.