

Unidon Standard



Beskrivning

Unidon Standard är direkt anpassat för Watt Heatings Radiator Standard. Donet placeras bakom radiatoren och fixeras med densamma. Unidon Standard är som standard försett med grovfilter, samt är avstängningsbart. Unidon Standard bygger inte upp över radiatoren nämnvärt (11 mm).

Funktion

Unidon Standard placeras över intagskanalen och justeras över radiatorns vattenkanaler. Vid undertryck i rummet skapas ett luftflöde genom donet över radiatoren. På så sätt erhålles förvärmad tilluft i rummet. För flöde, se luftkapacitetsdiagram.

Installation

Intagskanalen har placerats i förhållande till donet och radiatoren. Montera radiatorns konsoler på avsett sätt. Tillsä att det fria avståndet mellan konsolerna inte understiger 400 mm. Fäll upp konsolens övre del i sitt övre läge. Lägg an radiatoren på konsolens nedre fäste. Placera donet på radiatoren och låt donets falls vila på radiatorns övre del. Rikta donet över intagskanalen och tryck radiatorns överdel mot konsolens överarm så att dessa faller ner och griper tag i radiatoren.

Då Unidon Standard av monteringskäl levereras utan monterad renslucka monteras denna under radiatoren med medleverade skruvar. Slutligen demonteras donets övre lucka för att tillsä att filtret ligger rätt. Därefter återmonteras luckan. Slutligen förs medleverade styrväggar, (2 st), upp i radiatorns konvektionsplåt så att anliggning mellan don och radiator erhålles. Installationen är nu färdig.

Observera att till radiatorer över 1600 mm finns tre st eurohängare varav en styck är placerad på mitten av radiatoren. Detta inkräktar på donets placering om man inte speciellt tar hänsyn till detta.

Sortiment

Unidon Standard betecknas **UDS**.

Radiator höjd	Radiator			
	typ	11	21	22/33
300		UDS 113	UDS 213	UDS 223
400		UDS 114	UDS 214	UDS 224
500		UDS 115	UDS 215	UDS 225
600		UDS 116	UDS 216	UDS 226



Avstängningsanordning

Flödet från Unidon Standard stängs av genom att vika ner rensluckan, placerad under radiatoren, till fullt öppet läge.